

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 60	CRO853050	C67E	Cocinas Eléctricas

PRODUCTO


Cocina eléctrica de 4 zonas de sobremesa



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 60	CRO853050	C67E	Cocinas Eléctricas

PRODUCTO

Cocina eléctrica de 4 zonas de sobremesa



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 / VAC230 3 / VAC400 3N 50/60Hz

